### Indendørsmodul for luft til vand, delte systemer NIBE BA-SVM 10-200







#### Indholdsfortegnelse

1 Vigtig information	4
Sikkerhedsinformation	4

2 Levering og håndtering	6
Tilgængelige modeller	6
Kompatibilitet	6
Transport	6
Montering	6
Installation	7
Aftagning af dæksler	7
Medfølgende komponenter	7

3 Indendørsmodulets design \_\_\_\_\_ 8 BA-SVM 10-200 \_\_\_\_\_\_ 8

4 Rørtilslutninger	10
Generel information	10
Systemdiagram	11
Mål og rørtilslutninger	15
Anden information	15
Sammenkobling af indendørsmodulet	16
Installationsafternativ	20
Varmtvandscirkulation	22
·	

5 Udendørsmodul 2	23
Levering og håndtering	_23
Installation	_23
Løft fra gaden til installationsstedet	_23
Løft fra pallen til endelig placering	_24
Bortskaffelse	_24
Dræning af kondensvand	_24
Anbefalet alternativ til bortledning af kondensvand	24
Mål	_26
Installationssted	_28
Lydeffektsniveauer	_28

6 El-tilslutninger	29
Generel information	29
Tilslutninger	30
Indstillinger	32
° —	

7 Idriftsættelse og justering _	33
Forberedelse	33
Påfyldning og udluftning	33
Cirkulationspumpe	34
Idriftsættelse	34
Startguide	34

#### 8 Styring- Indledning\_\_\_\_\_36 Display \_\_\_\_\_36

Display		30
Menusystem	;	37

9 Styring	40
Menu 1 – INDEKLIMA	40
Menu 2 – VARMTVAND	41
Menu 3 – INFO	41
Menu 4 – MIT ANLÆG	42
Menu 5 – SERVICE	43
Startguide	44
Brugerindstillinger	46
Serviceundermenuer	55
Køleindstillinger	61

10 Service	62
Servicetiltag	62

11 Komfortforstyrrelser	66
Fejlsøgning	66
Kun tilskud	67

_68
68
69
_

13 Tekniske data	_70
Mål og rørtilslutninger	70
Tekniske data	71
Ydelse	72
Energimærkning	73
Specifikationer for pakkens energieffektivitet	73
Energimærkning	74
El-diagrammer	77

# 1 Vigtig information

### Sikkerhedsinformation

Denne manual indeholder instalserviceprocedurer, lations-QO som skal implementeres af specialister.

Dette apparat må benyttes af børn, der er 8 år og ældre samt personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsættelse samt af personer med manglende erfaring og viden, under forudsætning af, at de får vejledning eller instrukser om, hvordan man benytter apparatet på en sikker måde, og informeres, således at de forstår eventuelle risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og grundlæggende vedligeholdelse af apparat må ikke udføres af børn uden opsyn.

Der tages forbehold for retten til at foretage strukturmæssige ændringer.

### ©NIBF 2020

Symboler

- FORSIGTIG
- Dette symbol angiver fare for apparatet eller personer.

#### TIP

Dette symbol angiver tip, der vil gøre det lettere at betjene produktet.

### BEMÆRK

Dette symbol angiver vigtig information, man skal være opmærksom på under betjening eller vedligeholdelse af apparatet.

#### Mærkning

BA-SVM 10-200 er CE-mærket og har en IP21-beskyttelse.

CE-mærket bekræfter, at NIBE har sikret, at produktet overholder alle gældende bestemmelser, som de relevante EU-direktiver specificerer. CE-mærkningen er obligatorisk for de fleste produkter, der sælges i EU, uanset hvor de er fremstillet.

IP21 betyder, at genstande med en diameter på over eller lig 12,5 mm ikke kan trænge igennem og forårsage skade, og at produktet er beskyttet mod lodret faldende vanddråber.

### Serienummer

Serienummeret findes forneden på typeskiltet, på topdækslet af BA-SVM 10-200 og består af 14 cifre.



#### Bortskaffelse af affald



Overlad bortskaffelse af emballagen til installatøren eller til en facilitet, der håndterer specialaffald.

Bortskaf ikke udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. De skal transporteres til en særlig affaldsfacilitet eller til en forhandler, som tilbyder denne type tjeneste.

Hvis brugeren bortskaffer produktet på ukorrekt vis, kan det føre til administrative sanktioner i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

#### Inspektion af installationen

Klimaanlægget skal inspiceres før idriftsættelse. Inspektionen skal udføres af en passende kvalificeret person. Derudover skal siden til installationsdata udfyldes i brugervejledningen.

#### Tjekliste

	Beskrivelse	Notater	Underskrift	Dato
Var	mebærer			
	Skylning af systemet			
	System udluftet			
	Ekspansionsbeholder			
	Partikelfilter			
	Sikkerhedsventil			
	Afspærringsventiler			
	Tryk i klimaanlægget			
	Tilsluttet i henhold til principskitse			
Var	mtvand			
	Afspærringsventiler			
	Blandingsventil			
	Sikkerhedsventil			
Str	amforsyning			
	Tilslutning af kommunikation			
	Kredsløbssikringer			
	Sikringer, indendørsmodul			
	Hovedsikring			
	Udeføler			
	Rumføler			
	Strømføler			
	Sikkerhedsdriftsafbryder			
	Fejlstrømsafbryder			
	Indstilling af termostat til nøddrift			
Div	erse			
	Sammenkoblet med			

# 7 Idriftsættelse og justering

- 1. Kontroller, at kontakten til styremodulet er i position "**U**".
- 2. Kontroller, at aftapningsventilen er helt lukket og at termodriftsafbryderen (FD1) ikke er udløst.
- 3. Kompatible NIBE luft/vand-varmepumper er angivet i afsnittet "Installationsalternativ".

### Påfyldning og udluftning

#### Fyldning af varmtvandsbeholderen i BA-SVM 10-200

- 1. Åbn varmtvandsindtaget på det højeste indtagssted i huset.
- 2. Åbn afspærringsventilen for koldtvand. Denne ventil skal så være helt åben, mens disse tiltag udføres.
- 3. Når vandet begynder at strømme fra indtagspunktet med varmtvand uden luftbobler er varmtvandsbeholderen fuld og du kan lukke indtagspunktet.

#### Påfyldning og udluftning af klimaanlægget BA-SVM 10-200

- 1. Åbn udluftningsventilen på det højeste punkt i klimaanlægget.
- 2. Stil alle blandingsventiler på en indstilling, der muliggør flow i alle varme/kølekredsløb.
- 3. Åbn ventilen til påfyldning af klimaanlægget, og fyld det med varmebærer, udluft systemet.
- 4. Luk udluftningsventilen efter systemet er helt udluftet.
- 5. Kontroller trykmåleren, som vil angive en stigning i trykket. Fyld systemet til det ønskede tryk (1,5-2 bar), luk derefter påfyldningsventilen. Systemets maksimale driftstryk er 3 bar.
- 6. Start klimaanlæggets cirkulationspumpe. De automatiske udluftningsventiler, som er placeret i varme/kølekredsløbet, vil begynde at udlufte systemet.
- 7. Hvis trykket falder under 1 bar under udluftning, skal der påfyldes ekstra varmebærer i klimaanlægget.



#### Aftapning af klimaanlægget

For at gøre det lettere at udføre service på klimaanlægget, skal systemet først drænes med påfyldnings-/ aftapningsventil. Enheden er ikke udstyret med en aftapningsventil for klimaanlægget. Denne ventil skal installeres uden for produktet

#### FORSIGTIG

Der kan forekomme varmtvand ved aftapning af varmebærersiden/klimaanlægget. Der er risiko for skoldning.

- 1. Tilslut et rør til systemets udvendige aftapningsventil.
- Åbn derefter aftapningsventilen for at dræne varmeanlægget.

### Cirkulationspumpe

#### Pumpehastighed

Cirkulationspumpen i BA-SVM 10-200 er frekvensstyret og justerer sig selv via styring og varmebehov.



Tilgængeligt tryk, cirkulationspumpe GP10.



Efterjustering, udluftning

Først frigives der luft fra varmebæreren, og det kan være nødvendigt at udlufte. Hvis der kan høres gurglende lyde fra klimaanlægget, kræver hele systemet ekstra udluftning. Systemet udluftes via udluftningsventilerne. Under udluftning skal BA-SVM 10-200 være slukket.

### Idriftsættelse

#### FORSIGTIG

ldriftsættelse af systemet skal udføres af en person med

de korrekte bemyndigelser og kvalifikationer!

#### Ved idriftsættelse af varmepumpen:

- . Tænd for strømforsyningen til BA-SVM 10-200, og sørg for at AMS 10-enheden er tilsluttet korrekt til strømforsyningen.
- 2. Følg instrukserne, der vises på styremodulets startguide, eller start alternativt startguiden i menu 5.7.

### Startguide

#### FORSIGTIG

Klimaanlægget skal fyldes med vand og udluftes før kontakten stilles på "I".

- 1. Indstil kontakt (SF1) på styremodulet til "I".
- 2. Følg instrukserne på displayets startguide. Hvis startguiden ikke starter, når du starter styremodulet, så start det manuelt i menu 5.7.



Se side 38 for mere detaljeret information om installationens styresystem [1](drift, menuer osv.).

#### Idriftsættelse

Startguiden lanceres første gang systemet startes op. Startguidens instrukser anfører, hvad der skal foretages ved første opstart sammen med en gennemgang af systemets grundlæggende indstillinger.

Startguiden sikrer, at opstarten udføres korrekt. Den kan ikke springes over. Startguiden kan startes senere i menu 5.7.

Under startguiden fungerer omskifterventilerne for at hjælpe med at udlufte varmepumpen.

BEMÆRK Så længe startguiden er aktiv, vil ingen funktion i styremodulet starte automatisk.

Startguiden vil komme op ved hver genstart af styremodulet, indtil den deaktiveres på sidste side.

#### BEMÆRK

Hvis systemet startes op ved lav udetemperatur og lav varmebærertemperatur i centralvarmesystemet, skal centralvarmesystemet først varmes op, med tilskud, til en temperatur på ca. 20 °C.

#### Betjening af startguiden



C. Alternativ/indstilling

#### A. Side

Her kan du se menuniveauet i startguiden. Du bladrer mellem siderne i startguiden som følger:

- Drej på håndhjulet, indtil en af pilene i øverste 1. venstre hjørne (ved sidenummeret) er valgt.
- 2. Tryk på OK-knappen for at bevæge dig mellem siderne i startguiden.

#### B. Navn og menunummer

Information om menusiden, som startguiden henviser til, kan findes i styresystemet. Cifrene i parentes henviser til menunumrene i styresystemet. Hvis du ønsker at læse mere om en specifik menu,

skal du enten konsultere hjælpemenuen eller læse brugerveiledningen.

C. Tilvalg/indstilling

Angiv indstillinger for systemet her.

D. Hjælpemenu



I mange menuer er der et symbol, der angiver at ekstra hjælp er tilgængelig.

For at se hjælpeteksten:

- Brug håndhjulet til at vælge hjælpesymbolet. 1.
- 2. Tryk på OK-knappen.

Hjælpeteksten består ofte af flere vinduer, som du kan bladre mellem ved hjælp af håndhjulet.

#### Idriftsættelse uden varmepumpe

Indendørsmodulet kan benyttes uden en varmepumpe, dvs. kun som en el-kedel, til for eksempel at producere varme og varmtvand, før varmepumpen installeres.

Gå til menu 5.2 Systemindstillinger og slå varmepumpen fra.

#### FORSIGTIG

Vælg auto eller manuel driftsindstilling, når indendørsmodulet skal benyttes igen sammen med varmepumpen.

# 8 Styring- Indledning

### Display



#### A Display

Der vises instrukser, indstillinger og driftsinformation på displayet. Du kan let navigere mellem forskellige menuer og valgmuligheder for at indstille temperaturen eller få den ønskede information.

#### R Statuslampe

Statuslampen angiver status på styremodulet. Statuslampen:

- lyser grønt under normal drift;
- lyser gult i nøddrift;
- lyser rødt i tilfælde af alarm.

OK-knap

OK-knappen benyttes til at:

- bekræfte valg af undermenu/valmulighed/ værdi;
- bladre gennem vinduerne i startguiden.

#### ☐ Tilbage-knap

Tilbage-knappen benyttes til at:

- gå tilbage til den forrige menu;
- ændre en indstilling, der ikke er blevet bekræftet.

#### <sub>E</sub> Håndhjul

Håndhjulet kan drejes til højre eller venstre. Du kan:

- bladre gennem menuer og mellem valgmuligheder;
- øge eller mindske værdierne;
- ændre side i instrukser på flere sider (for eksempel hjælpetekst og serviceinformation).

#### Kontakt (SF1)

Kontakten har tre positioner:

- Til(I)
- Standby ( 🖱 )
- Nøddrift ( 🛆 )

Nøddrift må kun benyttes i tilfælde af en funktionsfejl i styremodulet. I denne tilstand slukker kompressoren i varmepumpen, og el-patronen slår til. Styremodulets display er ikke belyst, og statuslampen lyser gult.

#### \_ USB-port

USB-porten er skjult under plastmærkatet med produktnavnet.

USB-porten benyttes til at opdatere softwaren.

### Systemmenu



#### Menu 1 – INDEKLIMA

Indstilling og planlægning af indetemperaturen. Se information i Hjælpemenuen eller brugervejledningens underafsnit MENU 1.

#### Menu 2-VARMTVAND

Indstilling og planlægning af varmtvandsproduktion. Se information i Hjælpemenuen eller brugervejledningens underafsnit MENU 2.

#### Menu 3- INFO

Visning af temperatur og anden driftsinformation og adgang til alarmloggen. Se information i Hjælpemenuen eller brugervejledningens underafsnit MENU 3.

#### Menu 4- MIT ANLÆG

Indstilling af tid, dato, sprog, display, driftsindstilling etc. Se information i Hjælpemenuen eller brugervejledningens underafsnit MENU 4.

#### Menu 5-SERVICE

Avancerede indstillinger. Disse indstillinger er ikke tilgængelige for slutbrugeren. Denne menu er synlig, når der trykkes på Tilbage-knappen i 7 sekunder, når du befinder dig i startmenuen. Se information i brugervejledningens underafsnit MENU 5.

#### Symboler på displayet

Følgende symboler kan forekomme på displayet under drift:

Symbol	Beskrivelse
	Dette symbol forekommer ved siden af informationstegnet, hvis der er information i menu 3.1, som du bør være opmærksom på.
	Disse to symboler angiver om kompressoren i udendørsmodul eller tilskud i installationen er blo- keret via styremodulet. Disse kan for eksempel være blo- keret afhængigt af, hvilken drifts- indstilling der er valgt i menu 4.2, hvis blokering er planlagt i menu 4.9.5 eller hvis en alarm der bloke- rer en af dem, er udløst.
	Blokering af kompressor
	Dette symbol vises, hvis periodisk forøgelse eller luksusindstilling for varmtvand er aktiveret.
	Dette symbol angiver, om "ferie- indstilling" er aktiv i 4.7.
	Dette symbol angiver, om styre- modulet har kontakt med NIBE Uplink.
24	Dette symbol angiver den faktiske ventilatorhastighed, hvis hastig- heden er ændret i forhold til nor- mal indstilling. Tilbehør ERS påkrævet.
×	Dette symbol angiver, om et sol- cellebaseret klimaanlæg er aktivt. Tilbehør EME påkrævet.
	Dette symbol angiver om poolop- varmning er aktiv. Tilbehør POOL 40 påkrævet.
A TX	Dette symbol angiver, om køle- drift er aktiv.



#### DRIFT

Flyt markøren ved at dreje håndhjulet til venstre eller højre. Den valgte position er hvid, og/eller har en fremhævet fane.

#### VALG AF MENU

For at gå frem i menusystemet vælges en hovedmenu ved at fremhæve den og trykke på OK-knappen. Et nyt vindue åbner med undermenuer.

Vælg en af undermenuerne ved at fremhæve den og tryk derefter på OK-knappen.

#### VALG AF VALGMULIGHEDER



I en menu med valgmuligheder angives den aktuelt valgte valgmulighed med et grønt hak. Vælg en anden valgmulighed

- 1. Vælg den relevante valgmulighed. En af valgmulighederne er forvalgt (hvid).
- Tryk på OK-knappen for at bekræfte den valgte valgmulighed. Den valgte valgmulighed har et grønt hak.



#### Indstilling af en værdi



Værdi, der skal ændres

Indstil en værdi:

1. Vælg den værdi, du ønsker at indstille ved hjælp af håndhjulet.



01

04

04

- 2. Tryk på OK-knappen. Værdiens baggrundsfarve skifter til grøn, hvilket betyder at du har fået adgang til indstillingstilstanden.
- Drej håndhjulet til højre for at forøge værdien og til venstre for at reducere værdien.
- Tryk på OK-knappen for at bekræfte den værdi, du har indstillet. For at fortryde og gå tilbage til den oprindelige værdi, trykker du på Tilbage-knappen.

Brug det virtuelle tastatur



I nogle menuer, hvor der skal indtastes tekst, findes der et virtuelt tastatur.



Afhængigt af menuen kan du få adgang til forskellige tegnsæt, som du kan vælge med håndhjulet. Tryk på Tilbage-knappen for at skifte tegnsæt. Hvis en menu kun har ét tegnsæt vises standardtastaturet automatisk. Når du er færdig med at skrive, så vælg "OK" og tryk på OK-knappen.

#### Bladre gennem vinduer

En menu kan bestå af flere vinduer. Drej håndhjulet for at bladre mellem vinduerne.



Aktuelt menuvindue Antal vinduer i menuen

Bladre gennem vinduer i startguiden



Pil til at bladre blandt vinduerne i startguiden

- 1. Drej på håndhjulet, indtil en af pilene i øverste venstre hjørne (ved sidenummeret) er valgt.
- 2. Tryk på OK-knappen for at springe mellem skridt i startguiden.



Hjælpemenu

l mange menuer er der et symbol, der angiver at ekstra hjælp er tilgængelig.

For at se hjælpeteksten:

- 1. Brug håndhjulet til at vælge hjælpesymbolet.
- 2. Tryk på OK-knappen.

Hjælpeteksten består ofte af flere vinduer, som du kan bladre mellem ved hjælp af håndhjulet.

# 9 Styring Menu 1 – INDEKLIMA

1-INDEKLIMA	1.1 temperatur	1.1.1 - varme	
		1.1.2- køling	_
	1.2- ventilation <sup>1</sup>		
	1.3- tidsplan	1.3.1- varme	_
		1.3.2- køling	
		1.3.3- ventilation <sup>1</sup>	_
	1.9- avanceret	1.9.1- kurve	1.9.1.1- varmekurve
			1.9.1.2- kølekurve
		1.9.2- ekstern justering	
		1.9.3- min. fremløbstemp.	1.9.3.1- varme
			1.9.3.2- køling
		1.9.4- rumfølerindstillinger	
		1.9.5- køleindstillinger	
		1.9.6- ventilatorreturtid <sup>1</sup>	_
		1.9.7- egen kurve	1.9.7.1 - varme
			1.9.7.2- køling

<sup>1</sup> ERS-tilbehør er nødvendigt.

### Menu 2-VARMTVAND

#### 2-VARMTVAND 2.1- Midlertidig luksusindstilling

5 5	
2.2- komfortdrift	
2.3- tidsplan	
2.9- avanceret	2.9.1- periodisk forøgelse
	2.9.2- varmtvandscirk. <sup>2</sup>

### Menu 3- INFO

3- INFO

3.1- serviceinfo
3.2- Kompressorinfo
3.3- ekstra info
3.4- alarmlog
3.5- indetemperaturlog

<sup>2</sup> AXC 30-tilbehørsprint er påkrævet.

### Menu 4- MIT ANLÆG

4- MIT ANLÆG	4.1- plusfunktioner	4.1.1- pool <sup>3</sup>	
		4.1.2- pool 2 <sup>3</sup>	-
		4.1.3- internet	4.1.3.1- Uplink
			4.1.3.8- tcp/ip-indstillinger
			4.1.3.9- proxy-indstillinger
		4.1.4- sms <sup>4</sup>	
		4.1.5- SG Ready	
		4.1.6- smart price adapt.	-
		4.1.7- smart bolig	_
		4.1.8- smart energy source	4.1.8.1- indstillinger
			4.1.8.2- indst. pris
			4.1.8.3- CO2-påvirkning
			4.1.8.4- tarifperioder, el-pris
			4.1.8.6 - tarifperiode, ekst.
			shuntst.
			4.1.8.7 - tarifperiode, ekst. trinst.
			4.1.8.8- tarifperioder
		4.1.10- solenergi ⁵	
			-
	4.2- driftsindstilling	_	
	4.3- mine ikoner	_	
	4.4- tid & dato	_	
	4.6- sprog	_	
	4.7- ferieindstilling	_	
	4.9- avanceret	4.9.1- driftsprioritering	
		4.9.2- autoindstilling	
		4.9.3- gradminutindstilling	
		4.9.4 - fabriksindstilling bruger	
		4.9.5- tidsplan blokering	-
		4.9.6- tidsplan lydsvag drift	

<sup>3</sup> POOL 40 ekstraudstyr er påkrævet.

<sup>4</sup> SMS 40 ekstraudstyr er påkrævet.

<sup>5</sup> EME 20 ekstraudstyr er påkrævet.

### Menu 5-SERVICE

5 - SERVICE	5.1 - driftsindstillinger	5.1.1 - varmtvandsindstillinger <sup>6</sup>	
		5.1.2 - maks. fremløbstemperatur	•
		5.1.3 - maks. diff. fremløbstemperatur	
		5.1.4 - alarmtiltag	-
		5.1.5 - ventilatorhast. udsugning <sup>7</sup>	-
		5.1.6 - ventilatorhast. indblæsning 7	-
		5.1.12 - tilskud	
		5.1.14 - flowindst. klimasystem	-
		5.1.22 - varmepumpe test	-
		5.1.23 - kompressorkurve	
		5.1.25 - tid filteralarm	-
	5.2 - systemindstillinger	5.2.2 - installerede slaver	-
		5.2.3 - sammenkobling	-
		5.2.4 - tilbehør	-
	5.3 - tilbehørsindstillinger	5.3.2 - shuntstyret tilskudsvarme	-
		5.3.3 - ekstra klimaanlæg <sup>8</sup>	-
		5.3.4 - solvarme <sup>9</sup>	-
		5.3.6 - trinstyret tilskudsvarme	
		5.3.8 - varmtvandskomfort <sup>6</sup>	-
		5.3.11 - modbus <sup>10</sup>	-
		5.3.12 - udsugnings-/indblæsnings- luftmodul 7	-
		5.3.14 - F135 <sup>11</sup>	-
		5.3.15 - GBM kommunikationsmodul <sup>12</sup>	-
		5.3.16 - fugtmåler <sup>13</sup>	
		5.3.21 - flowmåler / energimåler <sup>14</sup>	
	5.4 - bløde indgange/udgange		-
	5.5 - fabriksindstilling service	-	
	5.6 - tvangsstyring	-	
	5.7 - startguide	-	
	5.8 - hurtig start	-	
	5.9 - gulvtørringsfunktion	-	
	5.10 - ændringslog	-	
	5.11 - slaveindstillinger	5.11.1 - EB101	5.11.1.1 - varmepumpe
			5.11.1.2 - ladepumpe (GP12)
		5.11.2 - EB102	
		5.11.3 - EB103	-
		5.11.4 - EB104	-
		5.11.5 - EB105	
		5.11.6 - EB106	-
		5.11.7 - EB107	-
		5.11.8 - EB108	
	5.12 - land	L	
6 AVC 20 tilbabara	print or påkrævet	- 11 E12E aketraudetyrat ar pål	(real) (at

<sup>6</sup> AXC 30-tilbehørsprint er påkrævet.

<sup>7</sup> ERS-ekstraudstyret er påkrævet.

<sup>8</sup> ECS-ekstraudstyret er påkrævet.

<sup>9</sup> SOLAR 40-ekstraudstyret er påkrævet.

<sup>10</sup> MODBUS 40-ekstraudstyret er påkrævet.

NIBE BA-SVM 10-200

<sup>11</sup> F135-ekstraudstyret er påkrævet.

<sup>12</sup> OPT 10-ekstraudstyret er påkrævet.

<sup>13</sup> HTS 40-ekstraudstyret er påkrævet.

<sup>14</sup> EMK 300-ekstraudstyret er påkrævet.

### Startguide

Startguiden kommer frem første gang BA-SVM 10-200-styremodulet startes op. Startguiden kan også lanceres uafhængigt i menu 5.7. De individuelle indstillinger for startguidens fabriksindstillinger er angivet nedenfor.

#### 1/16 Sprog

l denne menu vælges styremodulets driftssprog. Fabriksindstilling: Engelsk



#### 2/16 Information

Denne menu viser information om startguiden.

3/16 Flowindst. klimasystem

l denne menu kan du vælge de grundlæggende indstillinger for klimaanlægget. For yderligere information vælges "?".

Fabriksindstilling: forindstillinger Fabriksindstilling: radiator Fabriksindstilling:-15,0 DUT C

3/16 - FLOW	INDST. KLIMASYS' 5.1.14 🍤
	🚿 radiator
✓ forindst.	🔘 gulvvarme
🔾 egen indst.	🔘 rad. + gulvvarme
	-15.0 DUT ℃
	?

#### 4/16 Ekstraudstyr

I denne menu kan du aktivere yderligere tilbehør, der er tilsluttet. For yderligere information vælges "?".

<\[4/16] → —		TILBEHØR	5.2.4	99
søg efter ins	talleret tilbeh	nør ⊳		
varmtvandsk	omfort	0	(AXC)	
klimaanlæg 2		0	(ECS)	
klimaanlæg 3		0	(ECS)	
klimaanlæg 4		0	(ECS)	
klimaanlæg 5		0	(ECS)	
				12

Fabriksindstilling: Flowmåler / energimåler 1 (kun BA-SVM 10-200 EM)

<	[ 4/16 ▷	TILBEHØR	5.2.4 🍤
I	modbus	0	(MODBUS)
L	F135	0	(F135)
L	flowmåler/energimåler 1	Ø	(X22)
L	flowmåler/energimåler 2	0	(X23)
	ekstern energimåler tilbeh	nør 🔘	(AXC)
	pv-panelstyring	•	
			<u>?</u>

5/16 Rumtemp. følerindstil.

Indstillinger for rumføleren (tilbehør) kan aktiveres og ændres i denne menu. For yderligere information vælges "?".

Fabriksindstilling: deaktiveret



#### 6/16 Udetemp.sensor tjek

I denne menu kan du kontrollere tilladte værdier for de eksterne følere. For yderligere information vælges "?".

#### 7/16 Tilskudsvarme

I denne menu kan du vælge indstillinger for tilskuddet (indbygget el-modul). For yderligere information vælges "?".

Fabriksindstilling: tilskudstype: trinstyret placering: før QN10 maks. trin: 3 binær stigning: deaktiveret sikringsstørrelse: 16 A omsætningstal: 300

#### FORSIGTIG

I tilfælde af en sikring med en mindre værdi (gælder for hovedsikring i huset), kan du indstille denne værdi på mindre end 16 A. Bemærk: Dette vil reducere apparatets effekt. Det er påkrævet at tilslutte strømfølere. Du kan ikke indstille denne værdi på over 20 A.

<\[7/16 ]>	TILSKUDSVARME 5.1.12 👂
tilsk.type	trinstyret
placering	før QN10
maks. trin	З
binær stigning	$\bigcirc$
sikringsstørrelse	16 A
omsætningstal	300 ?

#### 8/16 Installerede slaver

I denne menu kan du vælge slaverne. For yderligere information vælges "?". *Fabriksindstilling:* 

Slave 1: aktiv (EB101)

#### 9/16 Klokkeslæt og dato

l denne menu indstilles den aktuelle dato og klokkeslættet. Der er også mulighed for at vælge tidsformat og tidszone.

#### 10/16 Min. varmebærertemp.

I denne menu kan du ændre min. fremløbstemperatur for klimaanlægget. For yderligere information vælges "?". *Fabriksindstilling:* Klimaanlæg 1: 20 °C

#### 11/16 Maks. varmebærertemp.

I denne menu kan du ændre maks. fremløbstemperatur for klimaanlægget. For yderligere information vælges "?".

*Fabriksindstilling:* Klimaanlæg 1: 55 °C

De anbefalede indstillingsværdier er:

- + 35 for gulvvarmesystemer,
- + 55 for radiatorvarme.

#### 12/16 Varmekurve

I denne menu kan du ændre varmekurven for BA-SVM 10-200-enheden. For yderligere information vælges "?". *Fabriksindstilling:* 

Varmekurve: 7



For detaljeret information om kurveindstillinger, se afsnittet *"Brugerindstillinger".* 

#### 13/16 Driftsindstilling

l denne menu kan du ændre driftsindstillingen for BA-SVM 10-200-enheden. For yderligere information vælges "?".

#### Fabriksindstilling: auto



Anbefalet driftsindstilling "auto". Denne må kun ændres af kvalificerede personer.

#### 14/16 Alarmtiltag

I denne menu kan du aktivere alarmtiltagene. For yderligere information vælges "?".

Fabriksindstilling:

Reducer rumtemp.: deaktiveret Stop varmtvand: deaktiveret



#### 15/16 Påmindelse

Påmindelse om at udfylde tjeklisten i afsnit 1 af brugervejledningen.

#### 16/16 Startguide

l denne menu kan du vælge, om startguiden vil genstarte næste gang systemet startes op.

### Brugerindstillinger

#### Menu 1 – Indeklima

INDEKLIMA-menuen benyttes til at modulere indstillingerne til klimaanlægget. Der er flere undermenuer. Statusinformation for den pågældende menu kan findes på displayet til højre for menuerne.

		— INDEKLIMA 1 🍐
11	temperatur	0
2	tidsplan	fra
00	avanceret	

#### Menu 1.1 – Temperatur

I denne menu kan du indstille temperaturen for klimaanlægget. Statusinformation viser de indstillede værdier for klimaanlægget.

l menu 1.1 vælges mellem varme og køling (hvis aktiv). Indstil derefter den ønskede temperatur i den næste menu "Varme-/køletemperatur".

Displayet viser de indstillede værdier for systemet (forskydning af varmekurve). For at øge eller reducere indetemperaturen, skal værdien på displayet øges eller reduceres.

For yderligere information vælges "?".

Indstilling af temperaturen (uden rumføler aktiveret): Indstillingsområde:-10 til +10 Fabriksindstilling: 0



#### Menu 1.3-Tidsplan

I denne menu kan du planlægge rumtemperaturen (varme/køling/ventilation) for hver ugedag. Du kan også planlægge en længere periode under en valgt periode (ferie) i menu 4.7.

I menu 1.3 vælges varme eller køling (hvis aktiv), programmer derefter en forøgelse eller reduktion af rumtemperaturen i maks. tre tidsperioder pr. dag. For yderligere information vælges "?".



*Fabriksindstilling:* Varme: fra Køling (hvis aktiveret): fra

Aktiveret: Tidsplan for den valgte periode aktiveres her. Indstillede tider påvirkes ikke ved deaktivering. System: Vælg her, hvilket klimaanlæg tidsplanen gælder for. Denne valgmulighed vises kun, hvis der er mere end ét klimaanlæg.

*Dag:* Vælg hvilken ugedag eller ugedage tidsplanen skal gælde for her. For at fjerne tidsplanen for en specifik dag, skal tiden for den pågældende dag nulstilles ved at indstille starttiden til den samme som sluttiden. Hvis linjen "alle" benyttes, vil alle dage i perioden indstilles til disse tider

*Tidsperiode:* Den planlagte start- og sluttid for den valgte dag vælges her.

Justering: Se den relevante undermenu.

*Konflikt:* Hvis to indstillinger er i konflikt, vises et rødt udråbstegn.

#### Menu 1.9- Avanceret



Denne menu er beregnet til avancerede brugere. Den indeholder flere andre undermenuer.

#### Menu 1.9.1-Kurve

Du kan vælge varme- eller køledrift i kurvemenuen. Den næste menu (varmekurve/kølekurve) viser varme- og kølekurverne for dit hus. Kurven er designet til at sikre en konstant indetemperatur, uanset udetemperaturen, og derved sikre energieffektiv drift. Det er fra disse varmekurver, at varmepumpens styremodul fastlægger varmebærerens temperatur, fremløbstemperaturen og dermed indetemperaturen. Vælg kurven, og aflæs, hvordan fremløbstemperaturen ændres ved forskellige udetemperaturer her. Tallet helt til højre for "system" viser, hvilket system du har valgt varme-/kølekurven for.

Den optimale hældning er afhængig af klimaforholdene, hvor du befinder dig, om bygningen har radiatorer eller gulvvarme, og hvor godt isoleret bygningen er.

Kurven indstilles, når klimaanlægget er installeret, men det kan være nødvendigt at justere den senere. Normalt kræves der ikke yderligere justering af kurven. For yderligere information vælges "?".



#### *Fabriksindstilling:* Varmekurve: 7

#### 🚗 BEMÆRK

Når der foretages justeringer af indetemperaturen, skal kurven forskydes op eller ned, dette foretages i menu 1.1-Temperatur.

#### FORSIGTIG



I gulvvarmesystemer indstilles den maksimale fremløbstemperatur normalt mellem 35 og 45 °C.

Cifferet for enden af kurven angiver kurvehældningen. Cifferet ved siden af termometeret angiver kurvens forskydning. Benyt håndhjulet til at indstille en ny værdi. Bekræft den nye indstilling ved at trykke på OK-knappen.

Kurve 0 er din egen kurve, som oprettes i menu 1.9.7.



#### Menu 1.9.2- Ekstern justering

Tilslutning af en ekstern kontakt, for eksempel en rumføler eller en timer giver dig mulighed for midlertidigt eller periodisk at hæve eller sænke rumtemperaturen under varme. Når den eksterne kontakt aktiveres, ændres forskydning af varmekurven med det antal trin, der vælges i menuen. Hvis der er installeret en rumføler, og den er aktiveret, indstilles den ønskede rumtemperatur (°C).

Hvis der er mere end ét klimaanlæg, kan der angives særlige indstillinger for hvert system. For yderligere information vælges "?".



*Fabriksindstilling:* Varme Klimaanlæg 1: 0

Køling (hvis aktiveret) Klimaanlæg 1: 0

#### Menu 1.9.3- Min. fremløbstemp.

Vælg varme- eller køledrift i menu 1.9.3, og indstil i næste menu (min. fremløbstemp. varme/køling) minimum fremløbstemperatur for klimaanlægget. Det betyder, at BA-SVM 10-200 aldrig beregner en temperatur, der er lavere end den, der er indstillet her. Hvis der er mere end ét klimaanlæg, kan der angives særlige indstillinger for hvert system.



*Fabriksindstilling:* Varme Klimaanlæg 1: 20 °C

Køling (hvis aktiveret) Klimaanlæg 1: 18 °C

TIP



Værdien kan forøges, hvis du for eksempel har en kælder, der altid skal opvarmes, selv om sommeren. Du kan også forøge værdien i "stop varme", menu 4.9.2 "Autoindstilling".

#### Menu 1.9.4- Rumfølerindstillinger

Rumfølere til at justere rumtemperaturen (medfølger ikke) kan aktiveres her.

BEMÆRK Et varmesystem med langsom varmefrigivelse, såsom for eksempel gulvvarme, vil evt. ikke være egnet til styring med varmepumpens rumføler.

Her kan du indstille en faktor (en numerisk værdi) der fastlægger hvor meget en over- eller undernormal temperatur (forskellen mellem den indstillede og faktiske rumtemperatur) i rummet skal påvirke fremløbstemperaturen til klimaanlægget. En højere værdi giver en større og hurtigere ændring af varmekurvens forskydning. For yderligere information vælges "?".

orskydning. For yderligere information vælges 🖑

FORSIGTIG For højt indstillet værdi for "systemfaktor" kan (afhængigt af dit klimaanlæg) give en ustabil rumtemperatur.

#### Fabriksindstilling: fra



#### Menu 1.9.5- Køleindstillinger

BA-SVM 10-200 kan benyttes til at køle huset under årets varme perioder. For yderligere information vælges "?".

	T KØLING 1.9.5 🍐
delta ved +20 °C	3 ∘⊂ 🤎
delta ved +40 ℃	6 ℃
køle-/varmeføler	ingen
alarm rumføler køling	$\bigcirc$
start aktiv køling	30 GM
	?

#### varme-/køleføler

Der kan tilsluttes en ekstra temperaturføler til varmepumpen for at fastlægge, hvornår tiden er inde til at skifte mellem varme- og køledrift.

Når der er installeret flere varme-/kølefølere, kan du vælge hvilken en af dem, der skal være den styrende.

#### 👝 BEMÆRK

Når varme-/kølefølerne BT74 er tilsluttet og aktiveret i menu 5.4, kan der ikke vælges nogen anden føler i menu 1.9.5.

#### start aktiv køling

Her kan du indstille, hvornår aktiv køling skal starte. Gradminutter er et mål for det aktuelle varmebehov i huset og fastlægger, hvornår kompressoren, køledrift eller tilskud skal startes/standses.

#### Fabriksindstilling:

Delta ved +20 °C: 3 °C Delta ved +40 °C: 6 °C

Varme-/køleføler: N/A Alarm- rumføler køling: deaktiveret Start aktiv køling 30 GM Tid mellem skift varme/køling: 2 timer

#### Menu 1.9.7- Egen kurve

I denne menu kan du skabe din egen varme- eller kølekurve ved at indstille de ønskede fremløbstemperaturer for forskellige udetemperaturer.



BEMÆRK "Egen kurve" må kun ændres af kvalificerede personer.

#### Menu 1.9.8- Punktforskydning

Ændringer af varmekurven ved visse udetemperaturer vælges her. Et trin er normalt tilstrækkeligt til at ændre rumtemperaturen med en grad, men i visse tilfælde kan der være behov for flere trin.

Varmekurven påvirkes ved  $\pm$  5 °C fra det indstillede udetemperaturpunkt.

Det er vigtigt, at den korrekte varmekurve vælges, således at rumtemperaturen opleves som konstant. For yderligere information vælges "?".



#### Menu 2-VARMTVAND

Varmtvandsmenuen benyttes til at justere varmtvandsindstillingerne. Brugeren kan ændre temperaturer og driftsindstillinger for varmtvand. Denne menu har flere undermenuer. Statusinformation for den pågældende menu kan findes på displayet til højre for menuerne.



#### Menu 2.1- Midlertidig luksus

Aktivering af midlertidig forøgelse af varmtvandstemperaturen. Status information viser "fra" eller varigheden af den midlertidige forøgelse af temperaturen. For yderligere information vælges "?". Fabriksindstilling: fra

Når varmtvandsbehovet er midlertidigt forøget, kan denne menu benyttes til at vælge en forøgelse i varmtvandstemperaturen til luksustilstand i en specifik tidsperiode. BEMÆRK Hvis komfortdrift "luksus" vælges i menu 2.2, kan temperaturen ikke øges yderligere.



Denne funktion aktiveres med det samme der vælges en tidsperiode, og man bekræfter med OK-knappen. Den resterende tid for den valgte indstilling vises til højre. Når tiden er udløbet, vender styremodulet tilbage til den tilstand, der er indstillet i menu 2.2. Vælg "off" for at slå midlertidig luksus fra.

#### Menu 2.2- Komfortdrift

I denne menu kan du vælge driftsindstillingen for forskellige varmtvandstemperaturer. For yderligere information vælges "?".

Fabriksindstilling: normal



*Smart Control* - I denne menu kan du aktivere funktionen Smart Control. Funktionen lærer den foregående uges varmtvandsforbrug og tilpasser temperaturen i varmtvandsbeholderen for den kommende uge for at sikre minimalt energiforbrug.

Hvis varmtvandsbehovet er større, er der en vis mængde ekstra varmtvand tilgængeligt.

Når funktionen Smart Control er aktiveret leverer varmtvandsbeholderen den ydeevne, der er angivet på energimærket.

Økonomi - giver en mindre mængde varmtvand, men er mere økonomisk. Denne driftsindstilling kan benyttes i mindre husholdninger med et lille varmtvandsbehov.

*Normal* - Normal driftsindstilling giver en større mængde varmtvand og er egnet til de fleste husholdninger.

*Luksus* - Luksus driftsindstilling giver den størst mulige mængde varmtvand. I denne driftsindstilling kan der benyttes både tilskud og kompressor til at opvarme varmtvandet, hvilket kan forøge driftsomkostningerne.

#### Menu 2.3-Tidsplan

Der kan planlægges to forskellige perioder med varmtvandstemperatur her. Tidsplanen aktiveres/deaktiveres ved at vælge/fravælge "aktiveret". Indstillede tider påvirkes ikke ved deaktivering. For yderligere information vælges "?".

#### Fabriksindstilling: fra



Tidsplan: Den tidsplan, der skal ændres, vælges her.

*Aktiveret:* Tidsplan for den valgte periode aktiveres her. Indstillede tider påvirkes ikke ved deaktivering.

*Dag:* Vælg hvilken dag eller dage tidsplanen skal gælde for her. For at fjerne tidsplanen for en specifik dag, skal tiden for den pågældende dag nulstilles ved at indstille starttiden til den samme som sluttiden. Hvis linjen "alle" benyttes, indstilles alle dage i perioden til disse tider.

*Tidsperiode:* Den planlagte start- og sluttid for den valgte dag vælges her.

*Justering:* Indstil den varmtvandstemperatur, der skal gælde under tidsplanen her.

*Konflikt:* Hvis to indstillinger er i konflikt, vises et rødt udråbstegn.

Fabriksindstilling: fra

TIP

Hvis du ønsker at indstille tidsplaner, der ligner hinanden, for hver ugedag, så start med at vælge "alle" og foretag efterfølgende ændringer på de ønskede dage.

#### Menu 2.9- Avanceret

Den avancerede menu er beregnet til avancerede brugere.

#### Menu 2.9.1 - Periodisk forøgelse

For at forhindre bakterievækst i varmtvandsbeholderen kan kompressoren og el-patronen forøge varmtvandstemperaturen i kort tid med regelmæssige intervaller. For yderligere information vælges "?".

Hyppigheden af temperaturstigningerne kan indstilles her. Tidsvarigheden kan indstilles mellem 1 og 90 dage. Fabriksindstillingen er 14 dage. Vælg/fravælg "aktiveret" for at starte/stoppe funktionen.

*Fabriksindstilling:* Aktiveret: aktiveret Periode: 14 dage Starttidspunkt: 00:00

	PERIODISK FOR	ØGELSE 2.9.1 🍐
aktiveret		V
periode		14 dage
starttid		00:00
Næste period 22 . 01 . 2010	l, forøgelse	?

#### Menu 3- Info

Informationsmenuen benyttes til at læse information. Statusinformation for den pågældende menu kan findes på displayet til højre for menuerne.

#### Menu 3.1 - Serviceinfo

Information om varmepumpens aktuelle driftsstatus (f.eks. aktuelle temperaturer) kan fås her. Denne menu kan ikke ændres. Informationen findes på flere sider. Drej håndhjulet for at bladre mellem siderne. Der vises en QR-kode på en side. Denne QR-kode angiver serienummer, produktnavn og begrænsede driftsdata.

1/17	SER VICEINFO :	3.1
status	AA25	1 96
udetemperatur (BT1)	26.4 °C	1
varmtvand påfyldning (BT	6) 26.3 °C	
beregnet fremløb 1	20.0 °⊂	
gradminutter	0	

#### Menu 3.2- Kompressorinfo

Information om kompressorens driftsstatus og statistik findes her. Denne menu kan ikke ændres. Informationen findes på flere sider. Drej håndhjulet for at bladre mellem siderne. For yderligere information vælges "?".



#### Menu 3.3- Ekstra info

Information om ekstra varmeindstillinger, driftsstatus og statistik findes her. Denne menu kan ikke ændres. Informationen findes på flere sider. Drej håndhjulet for at bladre mellem siderne. For yderligere information vælges "?".



#### Menu 3.4- Alarmlog

For at lette fejlsøgningen registreres varmepumpens driftsstatus på alarmtidspunktet her. Du kan se information for de seneste 10 alarmer. For at se driftsstatus i tilfælde af en alarm, vælg alarmen og tryk på OK-knappen.

		ALARMLOG 3.4	
12			
08.01.2010	14:53	ej komp. vp	
08.01.2010	14:52	Fejl:EQ1-BT25	
08.01.2010	14:52	Følerfejl:BT63	
08.01.2010	14:52	Komm.	
07.01.2010	20:24	ej komp. vp	
07.01.2010	20:23	Fejl:EQ1-BT25	
07.01.2010	20:23	Følerfe il:BT63	
07.01.2010	20:23	Komm.	
07.01.2010	18:42	Fejl:EQ1-BT25	
07.01.2010	18:42	Fejl: EQ1-BT64	

Menu 3.5 - Indetemperaturlog

Her kan du se den gennemsnitlige indetemperatur temperaturlog uge for uge over det seneste år. Den stiplede linje angiver den årlige gennemsnitstemperatur.

Den gennemsnitlige indetemperatur vises kun, hvis der er installeret en rumføler/rumdisplayenhed.



#### Aflæsning af gennemsnitstemperaturen

- 1. Drej håndhjulet, således at ringen på aksen med ugenummeret vælges.
- 2. Tryk på OK-knappen.
- 3. Følg den grå linje på grafen for at aflæse den gennemsnitlige indetemperatur for den valgte uge.
- 4. Du kan nu tage udlæsninger for forskellige uger ved at dreje håndhjulet til højre eller venstre og læse gennemsnitstemperaturen.
- 5. Tryk på OK- eller tilbage-knappen for at forlade aflæsningstilstanden.

#### Menu 4- MIT ANLÆG

Information om styremodulets drift og indstillinger kan ses i denne menu. Statusinformation for den pågældende menu kan findes på displayet til højre for menuerne.

#### Menu 4.1 - Plusfunktioner

Indstillinger for eventuelle plusfunktioner installeret i BA-SVM 10-200 kan ændres in undermenuerne.

#### Menu 4.1.3- Internet

I denne menu kan du konfigurere BA-SVM 10-200-enhedens internetforbindelse. For yderligere information vælges "?".

		IN	TERNET 4.	1.3 👔	
4.1.3.1	nibe uplink				
	tcp/ip-indstillir	nger			
	proxy-indstilli	nger			
FORSIC For at o skablet	i <i>TIG</i> disse funktio være tilslutte	ner skal t.	fungere,	skal ne	ətværk-

#### Menu 4.1.8 - Smart Energy Source™

Funktionen prioriterer hvordan/i hvilket omfang hver tilsluttede energikilde skal anvendes. Her kan du vælge, om systemet skal benytte den energikilde, der er billigst på det pågældende tidspunkt. Du kan også vælge, om systemet skal benytte den energikilde, der er mest kulstofneutral på det pågældende tidspunkt. For yderligere information vælges "?".



#### Menu 4.2 - Driftsindstilling

Varmepumpens driftsindstilling er normalt "auto". Varmepumpen kan også indstilles til "Kun tilskud", men kun når der benyttes tilskud, eller "manuel", hvor man selv vælger de tilgængelige funktioner. Driftsindstillingen ændres ved at vælge den ønskede indstilling og trykke på OK-knappen. Når man har valgt en driftsindstilling, vises varmepumpens tilgængelige funktioner (streget over = ikke tilgængelige) og valgmuligheder til højre. For at vælge hvilke funktioner der skal være tilgængelige eller ej, vælges funktionen med håndhjulet, hvorefter der trykkes på OK-knappen. For yderligere information vælges "?".

#### Fabriksindstilling: auto



#### Auto

I denne driftsindstilling vælger varmepumpen automatisk, hvilke funktioner der kan vælges.

#### Manuel

I denne driftsindstilling kan du vælge, hvilke funktioner der skal være tilgængelige at vælge. Det er ikke muligt at fravælge "kompressor" i manuel tilstand.

#### Kun tilskud

I denne driftsindstilling er kompressoren ikke aktiv, kun tilskud benyttes.

#### FORSIGTIG

Ved valg af indstilling "kun tilskud" blokeres kompressoren, hvilket vil føre til højere driftsomkostninger for systemet.

#### Menu 4.4 - Tid & dato

Indstil tid og dato, temperaturenhed og tidszone i denne menu.

#### Menu 4.6 - Sprog

l denne menu vælges det sprog, du ønsker at informationen skal vises på.

#### Menu 4.7 - Ferieindstilling

For at reducere energiforbruget under en ferie, kan du planlægge en sænkning af varmen og varmtvandstemperaturen. Køledrift, ventilation, pool og solvarmekollektorkøling kan også planlægges, hvis funktionerne er tilsluttet.

Hvis der er installeret en rumføler, og den er aktiveret, indstilles den ønskede rumtemperatur (°C) i den anførte tidsperiode. Denne indstilling gælder for alle klimaanlæg med rumføler.

Hvis der ikke er en aktiveret rumføler, indstilles den ønskede forskydning af varmekurven. Et trin er normalt tilstrækkeligt til at ændre rumtemperaturen med en grad, men i visse tilfælde kan der være behov for flere trin. Denne indstilling gælder for alle klimaanlæg uden rumfølere.

Ferietidsplanen starter kl. 00:00 på startdatoen og standser kl. 23:59 på slutdatoen.



der en ferie, vil "periodisk forøgelse" (som forebygger bakterievækst) være blokeret i denne tid. "Periodisk forøgelse" starter op, når ferieindstillingen slutter.

#### Menu 4.9 - Avanceret

I denne menu kan du konfigurere de avancerede driftsfunktioner i styremodulet til BA-SVM 10-200. For yderligere information vælges "?".

#### Menu 4.9.1 - Driftsprioritering

Vælg her, hvor længe varmepumpen skal arbejde med hvert behov, hvis der er to eller flere behov på samme tid (f.eks. for varme og varmtvand). Hvis der kun er ét behov, arbejder varmepumpen kun med dette behov.

Indikatoren markerer hvor i cyklussen varmepumpen befinder sig. Hvis 0 minutter er valgt betyder det, at behovet ikke er prioriteret, og kun aktiveres, hvis der ikke er nogen andre behov. For yderligere information vælges "?".



#### Menu 4.9.2 - Autoindstilling

Når driftsindstillingen står på "auto", vælger varmepumpen, hvornår tilskud og varmeproduktion skal startes, afhængigt af middeludetemperaturen. Vælg middeludetemperatur i denne menu. Du kan

også indstille tiden (filtreringstid), hvor gennemsnitstemperaturen beregnes. Hvis du vælger 0, benyttes den aktuelle udetemperatur. For yderligere information vælg "?".



#### Fabriksindstilling: Stop varme: 17 °C Stop tilskud: 5 °C Filtreringstid: 24 timer

#### BEMÆRK

Du kan ikke indstille "stop tilskud" højere end "stop varme".

#### BEMÆRK

I systemer, hvor varme og køling deler samme rør, kan "stop varme" ikke indstilles højere end "start køling", hvis der ikke er en køle-/varmeføler.

#### Menu 4.9.3 - gradminutindstilling

Gradminutter er et mål for det aktuelle varmebehov i huset og fastlægger, hvornår kompressoren, køledrift eller tilskud skal startes/standses. For yderligere information vælges "?".



Fabriksindstilling: Aktuel værdi: 0 GM Start kompressor: -60 GM startdiff. tilskud: 400 GM diff. mellem yderligere trin: 30 GM

#### BEMÆRK

En højere værdi for "start kompressor" forårsager hyppigere kompressorstart, hvilket øger slid af kompressoren. For lav en værdi kan give ujævne indetemperaturer.

#### Menu 4.9.4 - Fabriksindstilling bruger

Alle indstillinger, der er tilgængelige for brugeren (herunder avancerede menuer) kan nulstilles til fabriksværdier her. For yderligere information vælges "?".



Efter fabriksnulstilling skal personlige indstillinger, såsom varmekurver indstilles igen.

#### Menu 4.9.5 - Tidsplan blokering

Kompressoren kan indstilles til at være blokeret i op til to forskellige tidsperioder her. Når tidsplanen er aktiv, vises det faktiske blokeringssymbol i hovedmenuen på varmepumpen. For yderligere information vælges "?".



#### BEMÆRK

Langtidsblokering kan forårsage nedsat komfort og driftsøkonomi.

### Serviceundermenuer

Stil dig i hovedmenuen, og hold Tilbage-knappen trykket inde i 7 sekunder for at få adgang til Servicemenuen.

Menuen SERVICE har orange tekst og er beregnet til avancerede brugere. Denne menu har flere undermenuer. Statusinformation for den pågældende menu kan findes på displayet til højre for menuerne.

- Driftsindstillinger Driftsindstillinger for styremodulet.
- Systemindstillinger Systemindstillinger for styremodulet, aktivering af tilbehør osv.
- Tilbehørsindstillinger Driftsindstillinger for forskelligt tilbehør.
- Bløde ind-/udgange Softwarestyret indstilling af indgange og udgange på indgangskortet (AA3) og klemrække (X2).
- *Fabriksindstilling service* Komplet nulstilling af alle indstillinger (inklusive indstillinger, som er tilgængelige for brugeren) til fabriksværdierne.
- *Tvangsstyring* Tvangsstyring af indendørsmodulets forskellige komponenter.
- *Startguide* Manuel start af startguiden, som kører første gang styremodulet startes.
- Hurtig start Hurtig start af kompressoren.
  - FORSIGTIG
  - Forkerte indstillinger i servicemenuen kan beskadige
     systemet, varmepumpen og indendørsmodulet.

#### Menu 5.1 - Driftsindstillinger

Driftsindstillinger for styremodulet kan foretages i undermenuerne.

Menu 5.1.1 - Varmtvandsindstillinger

Driftsindstillinger for styremodulet kan foretages i undermenuerne.

#### økonomi

Indstillingsområde for starttemperatur i økonomiindstilling: 5-55 °C

Fabriksindstilling for starttemperatur i økonomiindstilling: 39 °C Indstillingsområde for stoptemperatur i økonomiindstilling: 5-60 °C

Fabriksindstilling for stoptemperatur i økonomiindstilling: 43 °C

#### normal

Indstillingsområde for starttemperatur i normalindstilling: 5-60 °C

Fabriksindstilling for starttemperatur i normalindstilling: 42 °C Indstillingsområde for stoptemperatur i normalindstilling: 5-65 °C

Fabriksindstilling for stoptemperatur i normalindstilling: 46 °C

#### luksus

Indstillingsområde for starttemperatur i luksusindstilling: 5-65 °C

Fabriksindstilling for starttemperatur i luksusindstilling: 45 °C Indstillingsområde for stoptemperatur i luksusindstilling: 5-65 °C

Fabriksindstilling for stoptemperatur i luksusindstilling: 49  $^{\circ}\mathrm{C}$  NIBE BA-SVM 10-200

stoptemp. periodisk forøgelse Indstillingsområde: 55-65 °C Fabriksindstilling: 60 °C

*diff. start trin kompressor* Indstillingsområde: 0,5-4,0 °C Fabriksindstilling: 1,0 °C

*lademetode* Indstillingsområde: måltemp., deltatemp. Fabriksindstilling: deltatemp.

Her indstiller du start- og stoptemperatur på varmtvand for de forskellige komfortalternativer i menu 2.2 samt stoptemperatur for periodisk forøgelse i menu 2.9.1.

#### Menu 5.1.2 - Maks. fremløbstemperatur

*klimaanlæg* Indstillingsområde: 5-65 °C Fabriksindstilling: 55 °C

Her indstilles maks. fremløbstemperatur for klimaanlægget. Hvis anlægget omfatter mere end ét klimaanlæg, kan der indstilles individuelle maks. fremløbstemperaturer for hvert anlæg. Klimaanlæg 2-8 kan ikke indstilles til en højere maks. fremløbstemperatur end klimaanlæg 1.

BEMÆRK

I gulvvarmesystemer indstilles den maksimale fremløbstemperatur mellem 35 og 45 °C.

For information om den maks. tilladte fremløbstemperatur for gulvvarmesystemer, skal du spørge din gulv- og varmesystemleverandør.

#### Menu 5.1.3 - Maks. diff. fremløbstemperatur

maks. diff kompressor Indstillingsområde: 1-25 °C Fabriksindstilling: 10 °C

*maks.diff. tilskud* Indstillingsområde: 1-24 °C Fabriksindstilling: 7 °C

Her indstiller du den maks. tilladte difference mellem den beregnede og faktiske fremløbstemperatur under kompressorvarme- eller tilskudsvarmetilstand. Maks. diff. tilskud kan aldrig overgå maks. diff. kompressor.

#### Maks. diff kompressor

Hvis den aktuelle fremløbstemperatur overskrider fremløbet beregnet med den indstillede værdi, sættes gradminutværdien til 0. Kompressor i varmepumpen standser, når der kun er et varmebehov.

#### Maks.diff. tilskud

Hvis "tilskud" er valgt og aktiveret i menu 4.2, og den aktuelle fremløbstemperatur overskrider den, der er beregnet med den indstillede værdi, tvinges tilskuddet til at standse.

#### Menu 5.1.4 - Alarmtiltag

Angiv her, om du ønsker at styremodulet skal gøre dig opmærksom på alarmer på displayet. En mulighed er, at varmepumpen stopper med at producere varmtvand og/eller sænker rumtemperaturen.



#### BEMÆRK Hvis der i

Hvis der ikke vælges noget alarmtiltag, kan dette medføre højere energiforbrug ved alarm.

#### Menu 5.1.5 - Ventilatorhastighed, udsugning

#### FORSIGTIG

Menu 5.1.5 er deaktiveret i fabriksindstillingerne. For at denne menufunktion kan være aktiv, skal tilbehør ERS installeres i menu 5.2.4 Tilbehør.

For detaljeret information om tilbehørsindstillinger henvises til vejledningen til det pågældende tilbehør.

Normal og hastighed 1-4 Indstillingsområde: 0-100 % Fabriksindstilling normal: 75 % Fabriksindstilling hastighed 1: 0 % Fabriksindstilling hastighed 2: 30 % Fabriksindstilling hastighed 3: 80 % Fabriksindstilling hastighed 4: 100 %

Her indstiller du hastigheden for de fem forskellige ventilatorhastigheder.

#### BEMÆRK Et forkert

Et forkert indstillet ventilationsflow kan skade huset på længere sigt og eventuelt øge energiforbruget som følge af at el-kassetten kører.

#### Menu 5.1.6 - Ventilatorhastighed, indblæsning

FORSIGTIG

Menu 5.1.6 er deaktiveret i fabriksindstillingerne. For at denne menufunktion kan være aktiv, skal tilbehør ERS installeres i menu 5.2.4 Tilbehør.

Normal og hastighed 1-4 Indstillingsområde: 0-100 % Fabriksindstilling normal: 75 % Fabriksindstilling hastighed 1: 0 % Fabriksindstilling hastighed 2: 30 % Fabriksindstilling hastighed 3: 80 % Fabriksindstilling hastighed 4: 100 %

Her indstiller du hastigheden for de fem forskellige ventilatorhastigheder.

*BEMÆRK* En forkert indstillet værdi kan beskadige bygningen på langt sigt og eventuelt øge energiforbruget.

#### Menu 5.1.12 - Tilskud

Indstillingerne i denne menu gælder for, hvordan tilskuddet styres.

	TILSKUDSVARME 5.1.12
tilsk.type	trinstyret
placering	før QN10
maks. trin	3
binær stigning	$\circ$
sikringsstørrelse	16 A
omsætningstal	300 ?

#### FORSIGTIG

Fabriksindstillingerne i menu 5.1.12 er de påkrævede indstillinger. Kun autoriserede installatører og serviceteknikere må ændre disse indstillinger!

Fabriksindstilling: tilskudstype: trinstyret Fabriksindstilling: placering: før QN10 (PÅKRÆVET)

#### Maks. trin

Indstillingsområde (binær stigning: deaktiveret): 0-3 Indstillingsområde (binær stigning: aktiveret): 0-7 Fabriksindstilling maks. trin: 3

Binær stigning

Indstillingsområde: aktiveret / deaktiveret Fabriksindstilling: deaktiveret *Sikringsstørrelse* Indstillingsområde: 1-20 A Fabriksindstilling: 16 A

*Omsætningstal* Indstillingsområde: 300-3000 Fabriksindstilling: 300

Menu 5.1.14 - Flowindst. klimasystem

#### Fabriksindstilling: forindstilling

Indstillingsområde: radiator, gulvvarme, radiator + gulvvarme, DUT °C Fabriksindstilling: radiator Indstillingsområde DUT: -40,0-20,0 °C Fabriksindstillingen for DUT-værdien er angivet for klimazone III i Polen. Fabriksindstilling DUT: -15,0 °C

FLOWINDS	T. Klimasystem 5.114
-1	ダ radiator
♥ forindst. ○ egen indst.	🔘 gulvvarme
	🔘 rad. + gulvvarme
	-15.0 DUT ℃
	?

Her indstiller du, hvilken type varmedistributionssystem varmebærerpumpen arbejder mod.

dT ved DUT er forskellen i grader Celsius mellem frem- og returløbstemperatur ved dimensionerende udetemperatur.

#### Menu 5.1.22 - Varmepumpe test



Denne menu er beregnet til test af styremodulets overholdelse af forskellige standarder. Brug af denne menu til andre formål kan medvirke, at dit anlæg ikke fungerer efter hensigten.

Denne menu består af flere undermenuer, en for hver standard.

#### Menu 5.1.23 - Kompressorkurve

#### BEMÆRK



Kompressorkurven må kun ændres af kvalificerede personer.

#### FORSIGTIG

Denne menu vises kun hvis styremodulet er tilsluttet en varmepumpe med inverterstyret kompressor.

Her indstiller du, om kompressoren i varmepumpen skal arbejde efter en vis kurve ved visse behov, eller om den skal arbejde efter på forhånd definerede kurver.

Du indstiller en kurve for et behov (varme, varmtvand osv.) ved at fjerne hakket ud for "auto", dreje håndhjulet, indtil der er markeret en temperatur og trykke på OK-knappen. Nu kan du indstille ved hvilke temperaturer henholdsvis maks.- og min.-frekvenserne skal indtræffe.

Denne menu kan bestå af flere vinduer (et for hvert tilgængeligt behov). Benyt navigeringspilene oppe i venstre hjørne for at skifte mellem vinduerne.



#### Menu 5.2 - Systemindstillinger

Her kan du foretage forskellige systemindstillinger, f.eks. aktivere en tilsluttet slave eller et installeret tilbehør.

#### Menu 5.2.2 - Installerede slaver

Hvis der er tilsluttet en slave til masterinstallationen, specificeres det her.

Der findes to måder at aktivere tilsluttede slaver på. Du kan enten markere alternativet i listen eller benytte den automatiske funktion "søg installerede slaver".

#### Søg installerede slaver

Marker "søg installerede slaver", og tryk på OK-knappen for automatisk at finde tilsluttede slaver til mastervarmepumpen.

#### Menu 5.2.4 - Tilbehør

Her angives det, om et tilbehør er installeret (se afsnittet "Tilbehør").

Der findes to måder at aktivere tilsluttet tilbehør på. Du kan enten markere alternativet i listen eller benytte den automatiske funktion "søg efter installeret tilbehør".



Markér "søg efter installeret tilbehør", og tryk på OK-knappen for automatisk at finde tilsluttet tilbehør til styremodulet.

#### AKTIVERING AF 4-RØRS KØLEDRIFT

Vælg funktionen "BA-SVM 4-rørskøling" for at aktivere 4-rørskøling.



#### Menu 5.3 - Tilbehørsindstillinger

Driftsindstillingerne for installeret og aktiveret tilbehør angives i de pågældende undermenuer.



For en detaljeret beskrivelse af, hvordan tilbehør programmeres, henvises til det enkelte tilbehørs vejledninger.

#### Menu 5.3.2 - Shuntstyret tilskudsvarme

FORSIGTIG Menu 5.3.2 er deaktiveret i fabriksindstillingerne. For at denne menufunktion kan være aktiv, er det nødvendigt at installere tilbehørsprint AXC 30 og aktivere det i menu 5.2.4 Tilbehør.

For en detaljeret beskrivelse af, hvordan tilbehør programmeres, henvises til det enkelte tilbehørs vejledninger.

#### Menu 5.3.3 - Ekstra klimaanlæg

FORSIGTIG

Menu 5.3.3 er deaktiveret i fabriksindstillingerne. For at denne menufunktion kan være aktiv, skal tilbehør ECS installeres i menu 5.2.4 Tilbehør.

For en detaljeret beskrivelse af, hvordan tilbehør programmeres, henvises til det enkelte tilbehørs vejledninger.

#### Menu 5.3.6 - Trinstyret tilskudsvarme

*FORSIGTIG* Menu 5.3.6 er deaktiveret i fabriksindstillingerne. For at denne menufunktion kan være aktiv, er det nødvendigt at installere tilbehørsprint AXC 30 og aktivere det i menu 5.2.4 Tilbehør.

For en detaljeret beskrivelse af, hvordan tilbehør programmeres, henvises til det enkelte tilbehørs vejledninger.

#### Menu 5.3.11 - Modbus

#### FORSIGTIG

Menu 5.3.11 er deaktiveret i fabriksindstillingerne. For at denne menufunktion kan være aktiv, skal tilbehør MODBUS 40 installeres i menu 5.2.4 Tilbehør.

For en detaljeret beskrivelse af, hvordan tilbehør programmeres, henvises til det enkelte tilbehørs vejledninger.

#### Menu 5.3.12 - Udsugnings-/indblæsningsluftmodul



Menu 5.3.12 er deaktiveret i fabriksindstillingerne. For at denne menufunktion kan være aktiv, skal tilbehør ERS installeres i menu 5.2.4 Tilbehør.

For en detaljeret beskrivelse af, hvordan tilbehør programmeres, henvises til det enkelte tilbehørs vejledninger.

#### Menu 5.3.14 - F135

#### FORSIGTIG

Menu 5.3.14 er deaktiveret i fabriksindstillingerne. For at denne menufunktion kan være aktiv, er det nødvendigt at installere tilbehør F135 og aktivere det i menu 5.2.4 Tilbehør.

For en detaljeret beskrivelse af, hvordan tilbehør programmeres, henvises til det enkelte tilbehørs vejledninger.

#### Menu 5.3.16 - Fugtmåler

#### FORSIGTIG

Menu 5.3.16 er deaktiveret i fabriksindstillingerne. Ō For at denne menufunktion kan være aktiv, skal tilbehør HTS 40 installeres i menu 5.2.4 Tilbehør

For en detaljeret beskrivelse af, hvordan tilbehør programmeres, henvises til det enkelte tilbehørs vejledninger.

#### Menu 5.3.21 - Flowmåler / energimåler

#### FORSIGTIG

Menu 5.3.21 er deaktiveret i fabriksindstillingerne. For at denne menufunktion kan være aktiv, er det nødvendigt at installere tilbehør EMK og aktivere det i menu 5.2.4 Tilbehør.

For en detaljeret beskrivelse af, hvordan tilbehør programmeres, henvises til det enkelte tilbehørs vejledninger.

#### Menu 5.4 - Bløde ind-/udgange

Her kan du vælge den indgang/udgang på indgangskortet (AA3), som den eksterne kontaktfunktion (side 73) skal tilsluttes.

Mulige indgange på klemme AUX1-3 (AA3-X6:9-14). AUX-indgangene er frit programmerbare og giver mulighed for at tilføje plusfunktioner via de eksterne kontakter.





Indgang AA3-X7 kan programmeres efter behov.

#### Fabriksindstilling:

	BLØDE IND-7UDGANGE 5.4 🔌
AUX1	ikke i brug
AUX2	ikke i brug
AUX3	ikke i brug
AUX4	ikke i brug
AUX5	(EQ1-BT25)
AUX6	tilskudsvarme (BT63)
AA3-X7	alarmudgang

Mulige konfigurationer AA3-X7:

- Ikke i brug,
- Ferie.
- Væk-tilstand.
- Alarmudgang, •
- Varmtvandscirkulation, •
- Ekst. varmebærerpumpe

#### Menu 5.5 - Fabriksindstilling service

Her kan du stille alle indstillinger (inklusive indstillinger, som er tilgængelige for brugeren) tilbage til fabriksværdierne.

FORSIGTIG Efter nulstilling vises startguiden næste gang, styremodulet startes, og indstillingerne går tabt.

#### Menu 5.6 - Tvangsstyring

Du kan tvangsstyre de forskellige komponenter i styremodulet og eventuelt tilsluttet tilbehør i denne menu.

Denne menu benyttes til at teste de individuelle komponenter i BA-SVM 10-200.

#### Menu 5.7-Startguide

Når BA-SVM 10-200 styremodulet startes første gang, går startguiden automatisk i gang. I denne menu kan du starte den manuelt. Se side 38 for at få flere oplysninger om startguiden.

#### Menu 5.8- Hurtig start

Her er det muligt at starte kompressoren.



Der skal foreligge varmtvands- eller varmebehov for start af kompressoren.

#### BEMÆRK

Start ikke kompressoren hurtigt for mange gange i træk i løbet af kort tid. Det kan beskadige kompressoren og tilbehør.

#### Menu 5.9- Gulvtørringsfunktion

*Længde periode 1-7* Indstillingsområde: 0-30 dage Fabriksindstilling, periode 1-3, 5-7: 2 dage Fabriksindstilling, periode 4: 3 dage

*Temp. periode 1-7* Indstillingsområde: 15-65 °C Fabriksindstilling: Aktiveret: deaktiveret periode 1 20 °C periode 2 30 °C periode 3 40 °C periode 4 45 °C periode 5 40 °C periode 6 30 °C periode 7 20 °C

Her indstiller du funktion for gulvtørring.

Du kan indstille op til syv tidsperioder med forskelligt beregnede fremløbstemperaturer. Hvis der skal benyttes færre end syv perioder, indstiller du de resterende periodetider til 0 dage.

For at aktivere gulvtørrefunktionen markerer du feltet ud for aktiv. Længst nede er der en tæller, der viser antal døgn, som funktionen har været aktiv.



TIP

Hvis driftsindstilling "kun tilskud" skal benyttes, vælges den i menu 4.2.

#### Menu 5.10- Ændringslog

Her kan du aflæse tidligere foretagne ændringer i styresystemet. For hver ændring vises dato, tid, id-nr. (unikt for en bestemt indstilling) og den nye indstillede værdi.



#### FORSIGTIG

Ændringsloggen gemmes ved genstart og efterlades

uændret efter fabriksnulstilling.

#### Menu 5.11 - Slaveindstillinger

I dennes undermenuer foretager du indstillinger for installerede slaver.

Menu 5.11.1 - EB101 - 5.11.8 - EB108

Angiv indstillingerne for installerede slaver her.

#### Menu 5.11.1.1 - Varmepumpe

Her foretager du indstillinger for den installerede slave. For at fastlægge hvilke indstillinger du kan foretage, se installatørhåndbogen for den pågældende installerede slave. *Fabriksindstilling:* 

	VARMEPUMPE	. EB101 5.11.1.1
køling tilladt		
lydsvag drift	tilladt	0
kompressorfa	ise	fase L1
strømbegræ	nsning	$\bigcirc$
stoptempera	atur kompressor	· [-20] ℃
spærrebånd	1	$\bigcirc$
spærrebånd	2	$\bigcirc$

#### Menu 5.11.1.2- Ladepumpe (GP12)

*Driftsindstilling* Varme/køling Indstillingsområde: auto/intermitterende Fabriksindstilling: auto

Her indstiller du driftsindstilling på ladepumpen. *Auto:* Ladepumpen kører i overensstemmelse med aktuel driftsindstilling for styremodulet. *Intermitterende:* Ladepumpen starter og standser 20 sekunder henholdsvis før og efter kompressoren i var-

Hastighed ved drift

mepumpen.

Varme, varmtvand, pool, køling Indstillingsområde: auto/manuel Fabriksindstilling: auto

#### Fabriksindstilling:

driftsindstilling	
varme	auto
hastighed ved drift	
varme, auto	<b>V</b>
mindste tilladte hastighed	15 %
varmt vand, auto	<b>S</b>
hast, i ventepos,	30 %
højeste tilladte hastighed	[100] %

I denne menu kan du indstille det omdrejningstal, som cirkulationspumpe GP10 skal køre med i den aktuelle driftsindstilling. I "auto" justeres ladepumpens hastighed automatisk for at sikre optimal drift.

l "auto" kan du også indstille "højeste tilladte hastighed" for at begrænse ladepumpen og ikke tillade den at kører ved højere hastighed end den indstillede.

Ved manuel drift af ladepumpen deaktiverer du "auto" for den aktuelle driftsindstilling, og indstiller værdien til mellem 1 og 100 % (den tidligere indstillede værdi for "højeste tilladte hastighed" gælder ikke længere).

I denne menu kan du indstille højeste og laveste cirkulationspumpehastighed. Indstillingerne er afhængige af centralvarmesystemet.

#### FORSIGTIG

Ændring af indstillingerne i menu 5.11 må kun udføres af kvalificeret personale.

Uanset hvilke indstillinger der er angivet for køleindstilling, er køledrift ikke aktiv. Se underafsnittet "Køleindstillinger" for oplysninger om aktivering af køling.

#### 5.12- Land

Dette giver mulighed for landsspecifikke indstillinger i dit produkt.

Sprogindstillingen kan foretages uafhængigt af dette valg.



#### FORSIGTIG

Dette valg låses efter 24 timer, efter omstart af display eller programopdatering.

### Køleindstillinger

I fabriksindstillingerne for BA-SVM 10-200-styremodulet er køledrift deaktiveret og kræver aktivering i menu 5.11.1.1 for at starte den.

Fabri	ksindstilling:	
	VARMEPUMPE	. EB101 5.11.1.1 🔍
	køling tilladt	
	lydsvag drift tilladt	$\bigcirc$
	kompressorfase	fase L1
	strømbegrænsning	$\bigcirc$
	stoptemperatur kompressor	· [-20] °C
	spærrebånd 1	$\bigcirc$
	spærrebånd 2	$\bigcirc$

Køling fungerer i 2-rørssystemet som standard. For at skifte køleindstilling til 4-rørs skal det aktiveres i menu 5.2.4.

For at starte køling skal "start køling" parameteret i menu 4.9.2 ændres til den højere værdi (gælder for udetemperaturen), som starter køling i overensstemmelse med indstillingerne i menu 1.9 (indstillingerne er i menu 1.9.1.2 og 1.9.3.2).



Hvis gennemsnitstemperaturen beregnet med "filtreringstid" er højere en den indstillede,[1] starter køling i overensstemmelse med indstilling i menu 1.9 (indstillinger er i menu 1.9.1.2 og 1.9.3.2).



*BEMÆKK* Køleindstillingerne skal vælges i overensstemmelse med det eksisterende centralvarmesvstem

med det eksisterende centralvarmesystem. Ovenstående køleindstillinger må kun ændres af kvalificerede personer.

## 10 Service Servicetiltag

#### FORSIGTIG

 Service må kun udføres af en person med den nødvendige tekniske kompetence til opgaven.
 Ved udskiftning af komponenter på BA-SVM10-200 må der kun benyttes originale reservedele.

#### Nøddrift

#### FORSIGTIG

 Kontakten (SF1) må ikke sættes i position "Δ" før anlægget er fyldt med vand. Cirkulationspumpen i varmepumpen kan blive beskadiget.

Nøddrift anvendes ved driftsforstyrrelser og i forbindelse med service. I nøddrift produceres der ikke varmt vand.

Nøddrift aktiveres ved at stille kontakt (SF1) på position "**Δ**". Dette indebærer at:

- Statuslampen lyser gult.
- Displayet er slukket, og computerstyringen er frakoblet.
- Der produceres ikke varmtvand.
- Kompressorerne er slået fra. Ladepumpe (EB101-GP12) og ladepumpe (EB102-GP12) (hvis en sådan findes) er i gang.
- Tilbehør er slukket.
- Varmebærerpumpen er aktiv.
- Nøddriftsrelæet (K1) er aktivt.
- Tilskudsvarme tilgængelig effekt- 3kW.

Eksternt tilskud er aktivt, hvis det er koblet til nøddriftsrelæet (K1, klemrække X1). Sørg for, at varmebæreren cirkulerer gennem det eksterne tilskud.

#### Data for temperaturfølere

Temperatur (°C)	Modstand (kOhm)	Spænding (VDC)
-40	351,0	3,256
-35	251,6	3,240
-30	182,5	3,218
-25	133,8	3,189
-20	99,22	3,150
-15	74,32	3,105
-10	56,20	3,047
-5	42,89	2,976
0	33,02	2,889
5	25,61	2,789
10	20,02	2,673
15	15,77	2,541
20	12,51	2,399
25	10,00	2,245
30	8,045	2,083
35	6,514	1,916
40	5,306	1,752
45	4,348	1,587
50	3,583	1,426
55	2,968	1,278
60	2,467	1,136
65	2,068	1,007
70	1,739	0,891
75	1,469	0,758
80	1,246	0,691
85	1,061	0,607
90	0,908	0,533
95	0,779	0,469
100	0,672	0,414

#### USB-stik



Displayenheden er udstyret med et USB-stik, der kan benyttes til at opdatere softwaren og gemme logget information og håndtere indstillingerne i styremodulet.



Når der er tilsluttet en USB-hukommelse, kommer der en ny menu (menu 7) på displayet.

#### Menu 7.1 - Opdater systemsoftware



Her kan du opdatere softwaren i styremodulet.

#### FORSIGTIG

For at følgende funktioner kan fungere, kræves det, at USB-hukommelsen indeholder filer med software til styremodulet.

l et informationsfelt øverst på displayet vises information om den mest sandsynlige opdatering, som opdateringssoftwaren har valgt fra USB-hukommelsen.

Denne information fortæller hvilket produkt softwaren er beregnet til, hvilken version softwaren har og generelle oplysninger om den. Hvis du ønsker en anden fil end den valgte, kan du vælge den korrekte fil via "vælg anden fil".

#### Start opdatering

Vælg "start opdatering", hvis du vil starte opdateringen. Du bliver først spurgt, om du virkelig vil opdatere softwaren. Svar "ja" for at gå videre, eller "nej" for at gå tilbage. Hvis du har svaret "ja" på spørgsmålet, starter opdateringen, og du kan nu følge opdateringsforløbet på displayet. Når opdateringen er færdig, starter styremodulet om.



En opdatering af softwaren nulstiller ikke menuindstillingerne i styremodulet.

#### FORSIGTIG

Hvis opdateringen eventuelt afbrydes, inden den er færdig (f.eks. ved strømafbrydelse osv.), kan softwaren tilbagestilles til den tidligere version ved at holde OK-knappen inde under opstart, indtil den grønne lampe begynder at lyse (tager ca. 10 sekunder).

#### Vælg en anden fil



Vælg "vælg anden fil", hvis du ikke vil benytte den foreslåede software. Når du bladrer blandt filerne, vises præcis som før, information om den valgte software i et informationsfelt. Når du har valgt en fil med OK-knappen, kommer du tilbage til foregående side (menu 7.1), hvor du kan vælge at starte opdateringen.

#### Menu 7.2 - Logning



Indstillingsområde: 1 s – 60 min Fabriksindstilling, interval: 5 s

Her kan du vælge, hvordan de aktuelle måleværdier fra styremodulet skal gemmes i en logfil på USB-hukommelsen.

- Indstil det ønskede interval mellem logningerne. 1.
- Sæt flueben ud for "aktiveret". 2.
- 3. Nu gemmes de aktuelle måleværdier fra styremodulet i en fil på USB-hukommelsen med det indstillede interval, indtil fluebenet fjernes ud for "aktiveret".



Ē

Husk at fjerne markering ud for "aktiveret" før du tager USB-hukommelsen ud.

#### Menu 7.3 - Håndter indstillinger



Her kan du håndtere (gemme eller nulstille) alle menuindstillinger (bruger- og servicemenuer) i styremodulet fra en USB-hukommelse. Ved hjælp af "gem indstillinger" gemmer du menuindstillingerne på USB-hukommelsen for at kunne tilbagestille dem på et senere tidspunkt eller kopiere indstillingerne til et andet styremodul.



Når du gemmer menuindstillingerne på USB-hukommelsen, erstatter du alle tidligere gemte indstillinger på USB-hukommelsen.

Ved hjælp af "nulstil indstillinger" sletter du samtlige menuindstillinger fra USB-hukommelsen.



#### Aftapning af varmtvandsbeholderen

Hævertprincippet benyttes til dræning af varmtvandsbeholderen. Dette kan foretages enten via aftapningsventil på det indgående koldtvandsrør eller ved at sætte et rør ind i koldtvandsforbindelsen.

#### Aftapning af klimaanlægget

For at gøre det lettere at udføre service på klimaanlægget, skal systemet først drænes med påfyldningsventilen.

#### FORSIGTIG

Der kan forekomme varmtvand ved aftapning af varē mebærersiden/klimaanlægget. Der er risiko for skoldning.

- Tilslut et rør til systemets udvendige aftapnings-1. ventil.
- 2. Åbn derefter aftapningsventilen for at dræne varmeanlægget.



# 11 Komfortforstyrrelser

I de fleste tilfælde registrerer styremodulet, hvis der forekommer en funktionsfejl og viser instrukser om afhjælpning på displayet. Se "Håndtering af alarmer" for information om, hvad du gør ved alarmer. Hvis funktionsfejlen ikke vises på displayet, eller hvis displayet er slukket, kan følgende fejlsøgningsvejledning benyttes.

Ved alarm er der opstået en eller anden funktionsfejl, som vises ved, at statuslampen skifter fra grøn til rød. Der vises endvidere en alarmklokke i informationsvinduet.

#### Alarm



Ved alarm med rød statuslampe er der opstået en driftsforstyrrelse, som varmepumpen og/eller styremodulet ikke selv kan afhjælpe. Ved at dreje håndhjulet og trykke på OK-knappen kan du se på displayet, hvilken type alarm der er tale om, og nulstille den. Du kan også vælge at sætte anlægget i hjælpedrift.

*Info / afhjælpning* Her kan du læse, hvad alarmen skyldes og få tip til, hvad du kan gøre for at afhjælpe det problem, der forårsagede alarmen.

Nulstil alarm I mange tilfælde er det nok at vælge "nulstil alarm" for at produktet skal gå tilbage til normal drift. Hvis et grønt lys tænder, når du har valgt "nulstil alarm", er alarmen afhjulpet. Hvis der fortsat er et rødt lys, og menuen "alarm" vises på displayet, findes det problem, der forårsagede alarmen, fortsat. Hvis alarmen forsvinder og vender tilbage igen, skal du kontakte din autoriserede installatør eller en servicevirksomhed.

*Hjælpedrift* "Hjælpedrift" er en form for nøddrift. Det indebærer, at anlægget producerer varme og/eller varmtvand, selvom der er et problem. Dette kan indebære, at varmepumpens kompressor ikke er i drift. I så fald producerer el-tilskuddet varme og/eller varmtvand.

#### BEMÆRK

At vælge "hjælpedrift" er ikke det samme som at afhjælpe det problem, der forårsagede alarmen. Statuslampen forbliver derfor rød. Hvis alarmen ikke nulstilles, skal du kontakte installatøren for passende tiltag.

*FORSIGTIG* Angiv altid produktets serienummer (14 cifre), når du rapporterer en fejl.

### Fejlsøgning

Hvis driftsforstyrrelsen ikke vises på displayet, kan følgende tip anvendes:

#### Grundlæggende tiltag

Begynd med at kontrollere følgende ting:

- Kontaktens position.
- Sikringer og hovedsikring.
- Husets fejlstrømsafbryder.
- Korrekt installeret effektovervågning (hvis installeret).

### Lav temperatur på det varme vand eller manglende varmt vand

Denne del af fejlsøgningskapitlet gælder kun, hvis vandvarmeren er installeret i systemet.

- Lukket eller droslet påfyldningsventil til varmtvand.
  - Åbn ventilen.
- Blandingsventil (hvis monteret) er indstillet for lavt.
  - Juster blandingsventilen.
- Styremodul i forkert driftsindstilling.
   Hvis "manuel" indstilling vælges, vælg "kun tilskud".
- Stort varmtvandsforbrug.
   Vent til det varme vand er blevet opvarmet. Midlertidigt øget varmtvandskapacitet (midlert. luksusindst.) kan aktiveres i menu 2.1.
- For lav varmtvandsindstilling.
   Gå til menu 2.2 og vælg en højere komfortdrift.
- For lav eller ingen driftsprioritering af varmt vand.
   Gå ind i menu 4.9.1, og udvid tidsrummet for, hvornår varmtvand skal driftsprioriteres

#### Lav rumtemperatur

- Lukkede termostater i flere rum.
   Åbn termostatventilerne i så mange rum som muligt.
- Juster rumtemperaturen via menu 1.1 i stedet for at dreje på termostaterne.
- Styremodul i forkert driftsindstilling.
   Gå til menu 4.2. Hvis "auto" er valgt, vælg en højere værdi for "stop varme" i menu 4.9.2.

- Hvis "manuelt" er valgt, vælg også "varme". Hvis det ikke er nok, vælg da også "tilskudsvarme".

- For lavt indstillet værdi på varmeautomatikken.
   Gå ind i menu 1.1 "Temperatur", og øg varmekurvens forskydning. Hvis rumtemperaturen kun er lav i koldt vejr, kan det være nødvendigt at opjustere kurvens hældning i menu 1.9.1 "Varmekurve".
- For lav eller ingen driftsprioritering af varme.
   Gå ind i menu 4.9.1, og udvid tidsrummet for, hvornår varme skal driftsprioriteres.
- "Ferieindstilling" aktiveret i menu 4.7.
  Gå ind i menu 4.7 og vælg "Fra".
- Ekstern kontakt til ændring af rumvarme aktiveret.
   Kontrollér eventuelle eksterne kontakter.
- Luft i klimaanlægget.
- Udluft klimaanlægget.

 – Åbn ventilerne (kontakt din installatør for hjælp med at finde dem).

#### Høj rumtemperatur

- For højt indstillet værdi på varmeautomatikken.
   Gå ind i menu 1.1 (temperatur), og sænk varmekurvens forskydning. Hvis rumtemperaturen kun er høj i koldt vejr, kan det være nødvendigt at nedjustere kurvens hældning i menu 1.9.1 "Varmekurve".
- Ekstern kontakt til ændring af rumvarme aktiveret.
   Kontrollér eventuelle eksterne kontakter.

#### Kompressoren starter ikke

- Der er ikke noget varmebehov.
   Styremodul kalder hverken på varme eller varmtvand.
- Kompressor blokeret på grund af temperaturvilkår.

– Vent, indtil temperaturen er inden for produktets arbejdsområde.

 Mindste tid mellem kompressorstarter er ikke opnået.

 Vent mindst 30 minutter, og kontroller derefter, om kompressoren er startet.

Alarm udløst.
 Følg anvisningerne på displayet.

### Kun tilskud

Hvis det ikke lykkes at afhjælpe funktionsfejlen og du ikke kan opvarme huset, kan du- mens du venter på hjælp- fortsætte med at køre varmepumpen i "kun tilskud". Det betyder, at der kun beskyttes tilskud til opvarmning af huset.

Stil anlægget i tilskudsindstilling

- 1. Gå til menu 4.2 Driftsindstilling.
- Vælg "Kun tilskud" med håndhjulet, og tryk derefter på OK-knappen.
- 3. Tryk på Tilbage-knappen for at gå tilbage til hovedmenuen.

#### BEMÆRK

Ved idriftsættelse uden NIBE luft/vand-varmepumpe kan alarmen "kommunikationsfejl" forekomme på displayet. Alarmen nulstilles, hvis aktuel luft/vand-varmepumpe deaktiveres i menu 5.2.2 ("installerede slaver").